





VEREDUS SIZE CHART

SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL



Circonférence de la couronne

Taille de l'article **SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL**

XS

< 31 cm
< 12,2 inch

S

31 – 33,5 cm
12,2 – 13,2 inch

M

33,5 – 36,5 cm
13,2 – 14,4 inch

L

36,5 – 39,5 cm
14,4 – 15,5 inch

XL

39,5 – 42 cm
15,5 – 16,5 inch

XXL

> 42 cm
> 16,5 inch




RIDING TO EXCELLENCE

Comment choisir la bonne taille DE CLOCHES SAFETY BELL - SAFETY BELL LIGHT - FAST BELL

Afin de mesurer la circonférence de la couronne du sabot de votre cheval vous pouvez soit utiliser un simple mètre de couturière ou découper cette feuille en suivant ces instructions :

- 1 Imprimer la feuille en taille réelle sur du papier A4. Puis vérifiez avec une règle que les mesures correspondent.
- 2 Coupez les bandes de mesure et assemblez les 2 parties.
- 3 Mesurez la circonférence de la couronne du sabot de votre cheval. La couronne est la partie depuis laquelle le sabot pousse, entre le poil et le sabot. Veillez à bien passer le mètre de mesure sur les bulbes derrière le sabot, en vous assurant qu'il ne bouge pas plus bas vers le sabot.

Antérieur



Circonférence de la couronne

Taille de l'article **SAFETY BELL – SAFETY BELL
LIGHT – FAST BELL**

XS

< 31 cm
< 12,2 inch

S

31 – 33,5 cm
12,2 – 13,2 inch

M

33,5 – 36,5 cm
13,2 – 14,4 inch

L

36,5 – 39,5 cm
14,4 – 15,5 inch

XL


39,5 – 42 cm
15,5 – 16,5 inch

XXL

> 42 cm
> 16,5 inch

Comment choisir la bonne taille de protection?

- 1 Imprimez la feuille en taille réelle sur du papier A4. Puis vérifiez avec une règle que les mesures correspondent.
- 2 Coupez les deux outils ANTÉRIEURS et POSTÉRIEURS.
- 3 Mesurez le tour du canon de votre cheval à mi-hauteur, sur les antérieurs et les postérieurs.





TOUR DU CANON		
Taille de l'article	ANTÉRIEUR	POSTÉRIEUR
S	17-19 cm 6.7-7.5 inch	19.5-21.5 cm 7.7-8.5 inch
M	19.5-22 cm 7.7-8.7 inch	22-24 cm 8.7-9.5 inch
L	22.5-24 cm 8.9-9.5 inch	24.5-26 cm 9.7-10.3 inch



VEREDUS SIZE CHART

SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL



Circumference of the coronet

Product size **SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL**

XS

< 31 cm
< 12,2 inch

S

31 – 33,5 cm
12,2 – 13,2 inch

M

33,5 – 36,5 cm
13,2 – 14,4 inch

L

36,5 – 39,5 cm
14,4 – 15,5 inch

XL

39,5 – 42 cm
15,5 – 16,5 inch

XXL

> 42 cm
> 16,5 inch



RIDING TO EXCELLENCE


SAFETY BELL - SAFETY BELL LIGHT - FAST BELL OVERREACH BOOTS

How to choose the right size?

In order to measure the circumference of the coronet of your horse's hoof you can use a normal tailor's tape or print and cut out this sheet and follow the instructions:

- 1 Print this sheet full size on A4 size paper. Then check that the meter matches with a ruler.
- 2 Cut out the measuring tapes and attach the 2 parts.
- 3 Measure the circumference of the coronet of your horse's hoof. The coronet is the part where the hoof grows, between the hair and the hoof. Pass the measurement tape well on the bulbs behind the hoof, making sure it does not move down towards the shoe.

Front



Circumference of the coronet

Product size **SAFETY BELL – SAFETY BELL
LIGHT – FAST BELL**

XS

< 31 cm
< 12,2 inch

S

31 – 33,5 cm
12,2 – 13,2 inch

M

33,5 – 36,5 cm
13,2 – 14,4 inch

L

36,5 – 39,5 cm
14,4 – 15,5 inch

XL

39,5 – 42 cm
15,5 – 16,5 inch

XXL

> 42 cm
> 16,5 inch

XXL

XL

L


M

S

XS

How to choose the right size protection

- 1 Print this sheet in "actual size" on a A4 size paper. Then check with a ruler that the measure matches.
- 2 Cut the two tools FRONT and REAR
- 3 Measure the circumference at half of your horse's cannon bone, front and rear





CANNON BONE CIRCUMFERENCE

Product size	FRONT LEG	REAR LEG
S	17-19 cm 6.7-7.5 inch	19.5-21.5 cm 7.7-8.5 inch
M	19.5-22 cm 7.7-8.7 inch	22-24 cm 8.7-9.5 inch
L	22.5-24 cm 8.9-9.5 inch	24.5-26 cm 9.7-10.3 inch



VEREDUS SIZE CHART

SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL



Circonferenza della corona

Product size **SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL**

XS

< 31 cm
< 12,2 inch

S

31 – 33,5 cm
12,2 – 13,2 inch

M

33,5 – 36,5 cm
13,2 – 14,4 inch

L

36,5 – 39,5 cm
14,4 – 15,5 inch

XL

39,5 – 42 cm
15,5 – 16,5 inch

XXL

> 42 cm
> 16,5 inch




RIDING TO EXCELLENCE

Come scegliere il paraglobo SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL della MISURA GIUSTA?

Per misurare la circonferenza della corona dello zoccolo del tuo cavallo puoi utilizzare un normale metro da sarta oppure stampare e ritagliare questo foglio e seguire le indicazioni:

- 1 Stampa questo foglio in dimensioni reali su carta formato A4. Controlla poi che il metro corrisponda con un righello.
- 2 Ritaglia il metro e unisci le 2 parti.
- 3 Misura la circonferenza della corona dello zoccolo del tuo cavallo. La corona è la parte dove nasce lo zoccolo, tra il pelo e la muraglia. Fai passare bene il metro sui glomi dietro lo zoccolo facendo attenzione che non si sposti in basso verso il ferro.

Front



Circonferenza della corona

Product size **SAFETY BELL – SAFETY BELL
LIGHT – FAST BELL**

XS

< 31 cm
< 12,2 inch

S

31 – 33,5 cm
12,2 – 13,2 inch

M

33,5 – 36,5 cm
13,2 – 14,4 inch

L

36,5 – 39,5 cm
14,4 – 15,5 inch

XL


39,5 – 42 cm
15,5 – 16,5 inch

XXL

> 42 cm
> 16,5 inch

Come scegliere la protezione della MISURA GIUSTA?

- 1 Stampa questo foglio in dimensioni reali su carta formato A4. Controlla poi che il metro corrisponda con un righello.
- 2 Ritaglia i due metri FRONT e REAR
- 3 Misura la circonferenza dello stinco del tuo cavallo prendendola a metà dello stinco anteriore e posteriore





CIRCONFERENZA DELLO STINCO

Product size	FRONT LEG	REAR LEG
S	17-19 cm 6.7-7.5 inch	19.5-21.5 cm 7.7-8.5 inch
M	19.5-22 cm 7.7-8.7 inch	22-24 cm 8.7-9.5 inch
L	22.5-24 cm 8.9-9.5 inch	24.5-26 cm 9.7-10.3 inch



VEREDUS SIZE CHART

SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL



Umfang am Kronsaum

Größe

**SAFETY BELL – SAFETY BELL
LIGHT – FAST BELL**

XS

**< 31 cm
< 12,2 inch**

S

**31 – 33,5 cm
12,2 – 13,2 inch**

M

**33,5 – 36,5 cm
13,2 – 14,4 inch**

L

**36,5 – 39,5 cm
14,4 – 15,5 inch**

XL

**39,5 – 42 cm
15,5 – 16,5 inch**

XXL

**> 42 cm
> 16,5 inch**




RIDING TO EXCELLENCE

Wie wählt man SAFETY BELL – SAFETY BELL LIGHT – FAST BELL in der RICHTIGEN GRÖSSE AUS?

Um den Umfang am Kronsaum des Pferdehufes zu messen, können Sie ein normales Schneidermaßband verwenden oder diese Seite wie folgt ausdrucken und ausschneiden:

- 1 Drucken Sie diese Seite maßstabgetreu auf DinA4-Papier aus. Prüfen Sie dann mit einem Lineal, ob die Maße übereinstimmen.
- 2 Schneiden Sie das Maßband aus und kleben Sie die beiden Teile zusammen.
- 3 Messen Sie den Umfang am Kronsaum des Pferdehufes. Der Kronsaum ist dort, wo der Huf herauswächst, zwischen Fell und Hufwand. Führen Sie das Maßband sorgfältig über den Ballen hinter dem Huf entlang und achten Sie darauf, dass es nicht nach unten zur Sohle hin verrutscht.

Vorne



Umfang am Kronsaum

Größe

**SAFETY BELL – SAFETY BELL
LIGHT – FAST BELL**

XS

< 31 cm
< 12,2 inch

S

31 – 33,5 cm
12,2 – 13,2 inch

M

33,5 – 36,5 cm
13,2 – 14,4 inch

L

36,5 – 39,5 cm
14,4 – 15,5 inch

XL


39,5 – 42 cm
15,5 – 16,5 inch

XXL

> 42 cm
> 16,5 inch

Wie wählen Sie die Gamaschen in der richtigen Größe aus?

- 1 Drucken Sie diese Seite in Originalgröße auf DinA4-Papier. Prüfen Sie dann mit einem Lineal, ob das Maßband übereinstimmt.
- 2 Schneiden Sie die beiden Maßbänder für VORNE und HINTEN aus.
- 3 Messen Sie den Röhrbeinumfang Ihres Pferdes, indem Sie jeweils in der Mitte des Röhrbeines vorne und hinten Maß nehmen.



RÖHRBEINUMFANG		
Größe	VORNE	HINTEN
S	17-19 cm 6.7-7.5 inch	19.5-21.5 cm 7.7-8.5 inch
M	19.5-22 cm 7.7-8.7 inch	22-24 cm 8.7-9.5 inch
L	22.5-24 cm 8.9-9.5 inch	24.5-26 cm 9.7-10.3 inch